

## RACCORDEMENT DE VOTRE MOTEUR VENTILATEUR P0020262

### 3 FILS SUR LE MOTEUR :

- UN BLANC
- UN NOIR
- UN ROUGE

**PRECAUTION : Avant toute intervention de réparation sur un appareil électrique, débranchez-le !**

### ETAPE 1 : RACCORDER AU DOMINO

**Le fil blanc est raccordé sur le domino d'alimentation au niveau du neutre (fil bleu du câble d'alimentation) comme suit :**



### ETAPE 2 : RACCORDEMENT DU SELECTEUR DE VITESSE

**Le fil à cosse rouge du moteur est à relier à l'inverseur 3 positions (0, 1 et 2) sur la vitesse N°1. Le fil à cosse noir du moteur est à relier sur la vitesse N°2 comme suit :**

